

instalacja wod.-kan.

- nowa instalacja wodociągowa winna być wykonana z rur polipropylenowych, zgrzewanych- w takiej technologii wykonane są bowiem piony i odgałęzienia do mieszkań o odpowiednim do odgałęzień przekroju,
- zabronione jest wkuwanie rur w ściany żelbetowe,
- rury należy montować w otulinie izolacyjnej, chroniącej przewody przed uszkodzeniem, a także tłumiącej dźwięki powstające przy czerpaniu wody,
- przed przystąpieniem do wymiany instalacji należy zgłosić termin zakręcenia pionu wodnego w Dziale Remontowo-Konserwacyjnym Spółdzielni tel. 32/351-17-72 (73) z podaniem czasu jego wyłączenia,
- wodomierz i główny zawór wodny powinien znajdować się w pobliżu pionu wodnego w miejscu dostępnym, a w szachcie instalacyjnym winien pozostać otwór rewizyjny, zamknięty drzwiczkami o wymiarach min. 20 x 30 cm,
- w przypadku konieczności demontażu wodomierza należy fakt ten zgłosić w Dziale Remontowo- Konserwacyjnym Spółdzielni celem spisania protokołu rozplombowania wodomierza. Po zakończeniu prac remontowych i zamontowaniu wodomierza pracownik Spółdzielni zakłada plombę i spisuje protokół plombowania,
- przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC, łączonych na wcisk za pomocą uszczelek gumowych, układając je z odpowiednim spadkiem,
- na wymianę urządzeń sanitarnych nie jest wymagana zgoda Spółdzielni pod warunkiem, że są one montowane w tych samych miejscach. Każdą zmianę usytuowania urządzeń oraz montaż podwieszono WC należy konsultować z instalatorem ze Spółdzielni,
- bezwzględnie zabrania się montażu zestawu podtynkowego WC w szachcie instalacyjnym,

UWAGA:

Przy wymianie podłączeń kanalizacyjnych- szczególnie w kuchni- należy zadbać o to, by pion kanalizacyjny nie uległ przemieszczeniu. Pion kanalizacyjny należy wtedy tak unieruchomić, aby nie spowodować wypięcia rury z kielicha na poziomie swojego mieszkania lub w innych mieszkaniach, podłączonych do tego pionu.

- nie zaleca się montażu kabiny prysznicowej zamiast wanny ze względu na małe gabaryty łazienki i związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników – kąpiel przy uruchomionym piecyku łazienkowym może być zagrożeniem; chyba, że ciepła woda będzie pozyskiwana z bojlera elektrycznego lub elektrycznego ogrzewacza wody. Przy tym ostatnim powstaje konieczność zwiększenia mocy elektrycznej w mieszkaniu,
- montowane blaszane lub plastikowe urządzenia sanitarne należy wytłumić od spodu, stosując izolację dźwiękoszczelną,
- powierzchnie narażone na działanie wody zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową,
- wszelkie prace w szachcie instalacyjnym należy wykonywać ostrożnie, tak by nie uszkodzić znajdujących się w nim instalacji, należy też zadbać, by nie został zagruzowany i zanieczyszczony odpadami budowlanymi,
- szczególną uwagę przy prowadzeniu prac należy zwrócić na kanały wentylacyjne i zadbać, by nie zostały uszkodzone,
- w przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac złego stanu technicznego kanalizacji (pion z trójnikami), należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do Działu Remontowo-Konserwacyjnego,
- wymienioną instalację wod.-kan. przed jej zamurowaniem należy zgłosić do odbioru przez Dział Remontowo-Konserwacyjny.